















Após inserir, clique em Apply e logo após em OK.



Clique em VoIP e logo após User Agent. Segue a tela:

Após inserir, clique em Apply e logo após em OK.

Realizado os passos acima, por gentileza, realizar um reboot no ATA para autenticar (TOOLS => Reboot => Reboot).